



























Popis telefonu


















- 1 Alfanumerická klávesnice.
 Tlačítko k uskutečnění hovoru.
 Tlačítko k ukončení hovoru.
- 2  Navigační tlačítko k pohybu mezi nabídkami nahoru a dolů, k výběru nabídky a potvrzení volby..
- 3 Tlačítko „C“ slouží k mazání znaků při zadávání čísel nebo písmen. Stejným tlačítkem se také vrátíte o jednu úroveň zpět.
- 4  **Návrat na výchozí obrazovku.**
- 5 Rychlý přístup k hlavním funkcím telefonu.
Tlačítko Ztlumit
 Pokud nechcete, aby vás ostatní účastníci slyšeli, stiskněte během hovoru tlačítko ztlumení.
 **Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění**

 **Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor:** pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.
 **Přístup k funkci hlasové schránky nebo seznamu zmeškaných hovorů.**
- 6 Širokopásmový reproduktor pro optimální zvuk.
- 7 **LED**
Příchozí nové volání (Bliká).
- 8 Trvalý podstavec se sklonem 60 °.
- 9 Jeden 3,5mm konektor sluchátek (pouze typ 8012).
Různé konektory umožňující rozšíření telefonu.
- 10 
 - Jeden konektor Ethernet 10/100 sloužící k připojení do firemní sítě a počítače (typ 8002).
 - Dva konektory Ethernet 10/100/1 000 sloužící k připojení do firemní sítě a počítače (typ 8012).
 - 1 konektor mini-USB pro konkrétní napájecí zdroj AC/DC. Použijte, pouze pokud telefon vyžaduje vnější napájecí zdroj. Další informace vám poskytne osoba, která provedla instalaci.
 - 1 konektor RJ9 k připojení kabelového sluchátka

Funkce

Popsané funkce závisí na systému. Více informací získáte od správce nebo osoby, která systém nainstalovala.

Přijetí hovoru Odešlete hovor		<ul style="list-style-type: none"> • Zavěste sluchátko.
Výběr volaného účastníka dle jména (firemní adresář)		<ul style="list-style-type: none"> • Hovor
Ignorování hovoru Ukončení hovoru		
Omezení spojení s účastníkem (utajení) (v průběhu konverzace)		
Uskutečnění druhého hovoru během konverzace		<ul style="list-style-type: none"> • Nový hovor • Z adresáře
Přijem druhého volání během konverzace		<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazení druhého účastníka • Zahájit hovor
Střídavé volání (přepínání mezi dvěma hovory)		<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazení druhého účastníka • Načíst
Přidržení hovoru		<ul style="list-style-type: none"> • Pozastavit
Zrušení druhého hovoru a obnovení prvního:		<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazení druhého účastníka • Zpět, dotaz vyp. • Zobrazení prvního účastníka • Načíst
Vytáčení čísel z osobního adresáře (PersSpDial)		<ul style="list-style-type: none"> • Adresář (V nečinném stavu) <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z adresáře; (pokud je sluchátko zvednuté)
Práce s osobním adresářem Přístup k osobnímu adresáři Vytvoření záznamu v osobním telefonním seznamu Změna karty v osobním adresáři Odstraňte záznam		<ul style="list-style-type: none"> • Adresář (V nečinném stavu) • Nový / Změnit / Odstranit • Jméno: • Jméno: • Vytočit podle křestního jména
Historie volání (V historii volání jsou uvedeny všechny příchozí, odchozí, zmeškané nebo nezodpovězené hovory)		<ul style="list-style-type: none"> • Seznam hovorů
Opakované vytáčení posledního odchozího hovoru	 	
Přepojení hovoru		<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte stávajícího účastníka • Přenos do / Přenos
Konference se třemi účastníky		<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte stávajícího účastníka • Konference • Ukončit konf.

Posílání signálů DTMF		
Aktivace/deaktivace identity volajícího		<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení • Telefon • Utajený hovor • Aktivovat
Interphony (V nečinném stavu)		
Prohlížení hlasové schránky		<ul style="list-style-type: none"> • Hlasová pošta
přesměrování hovorů na jiné číslo		<ul style="list-style-type: none"> • Směrování • Okamžitě předat • Zadejte cílové číslo pro přesměrování
Přesměrování hovorů do hlasové schránky		<ul style="list-style-type: none"> • Směrování • Okamž. před VM
Zrušení všech přesměrování		<ul style="list-style-type: none"> • Směrování • Deaktivovat
Úprava hlasitosti zvuku (v průběhu konverzace)	 	
Informace o telefonu		<ul style="list-style-type: none"> • Kdo jsem?
Volba jazyka		<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení • Telefon • Jazyk
Volba melodie		<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení • Telefon • Zvonění • Melodie
Nastavení hlasitosti zvonění:		<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení • Telefon • Zvonění • Melodie
Úprava kontrastu obrazovky		<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení • Telefon • Kontrast
Vaše telefonní číslo		<ul style="list-style-type: none"> • Kdo jsem?