

## Popis telefonu



- 1
    - Přijetí hovoru
    - Dlouhé stisknutí (funkce závisí na systému): Opětovné vytvoření posledního čísla nebo přístup k seznamu posledních volaných čísel
  - 2
    - Střídavé volání
    - Vypnout vyzvánění
  - 3
    - Zavesit
    - Dlouze stisknout : Zapnutí telefonu / Vypnutí telefonu
    - Návrat do předchozí nabídky
    - Vymazat jeden znak
    - Vymazání jednoho kompletního pole
  - 4
    - Zpět na hlavní stránku
    - Zablokovat/odblokovat klávesnici (dlouhé stisknutí).
  - 5
    - Přístup do MENU
    - Potvrdit
    - Navigace
  - 6
    - Krátké stisknutí : Přístup k adresáři společnosti
    - Dlouze stisknout : Přístroj se přizpůsobuje vašim potřebám ; ID telefonu (Funkce závisí na konkrétním systému. )
  - 7
    - Krátké stisknutí : Přístup k funkci vyzvánění a vibrací
    - Dlouze stisknout : Aktivace jen vibrací
  - 8
    - Krátké stisknutí : Aktivace/deaktivace reproduktoru
    - Dlouze stisknout : Aktivace/deaktivace ztlumení zvuku
  - 9
    - Dlouze stisknout (Funkce závisí na konkrétním systému. ) : Přístup k osobní rychlé volbě / Přístup k funkci DTMF během konverzace
    - Režim GAP : Přepínání mezi jednotlivými hovory
- LED**
- 10
    - Svítící zelená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie je úplně nabitá.
    - Svítící červená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie se nabíjí.
    - Pomalu blikající žlutá: Událost telefonu, např. nepřečtená zpráva, zmeškaný hovor atd.
    - Rychle blikající žlutá: Přichází hovor
    - Blikající červená: Mimo dosah signálu
    - Bliká, když je telefon připojený k nabíječce. Oznamuje stejný stav, jako když je telefon odpojen od nabíječky, s tou výjimkou, že mezi žlutými bliknutími svítí indikátor v závislosti na stavu nabití telefonu červeně nebo zeleně.
  - 11
    - 3,5mm konektor typu jack pro náhlavní soupravu a údržbu
  - 12
    - Krátké stisknutí : Snížení hlasitosti vyzvánění při přichozím hovoru (4 kroky) nebo snížení hlasitosti reproduktoru během konverzace (8 kroků)
    - Dlouze stisknout : Aktivace/deaktivace ztlumení zvuku
  - 13
    - Krátké stisknutí : Zvýšení hlasitosti vyzvánění při přichozím hovoru (4 kroky) nebo zvýšení hlasitosti reproduktoru během konverzace (8 kroků)
    - Dlouze stisknout : Aktivace/deaktivace reproduktoru
    - Spousta k zavěření telefonu na opasek; sponu můžete sejmut a místo ní umístit kryt, který naleznete v balení telefonu.
  - 14
    - Zástrčka USB pro nabíjení baterie
  - 16
    - Stisknutím této klávesy rozsvítíte obrazovku telefonu ve stavu nečinnosti.

## Instalace baterie



Umístěte stranu baterie s konektory jako na obrázku (A). Dokončete instalaci baterie zatlačením jako na obrázku (B).

## Linkové ikony

- Odeslat volbu
- Přijetí hovoru
- Podržené volání

V případě více volání jsou ikony doprovázeny indexy, které reprezentují různé volající

## Ikony stavů

Ikony stavů jsou zobrazeny na hlavním displeji a informují o stavu telefonu.

- Stav baterie**
- Přijaté zprávy ve hlasové schránce, texty požadavku na zpětné volání a nepřijátá volání**
- Naprogramovaná schůzka**
- Přesměrování aktivní**
- Vibrační vyzváněno aktivní**
- Zvonění zapnuto**
- Zvonění vypnuto**
- Kvalita radiosignálu**
- Reproduktor je zapnutý (při konverzaci).**
- Zvuk je ztlumený (při konverzaci).**
- Úsporný režim je aktivován a používán (zelená).**
- Je aktivován úsporný režim (šedá).**

Dodatečné informace jsou zobrazovány v přidavných pop-up menu na hlavním displeji, používáte-li navigační tlačítko.



## Ikony MENU

MENU je přístupné z úvodního displeje stisknutím tlačítka OK. (OK: ) Umožňuje přístup ke všem funkcím, které váš systém nabízí.

- Seznamy:**  
správa osobního seznamu a přístup k podnikovému seznamu.
- Opakovaná volba:**  
Volání posledního vytočeného čísla.
- Přesměrování**  
přesměrovat volání.
- Hlasová schránka:**  
vyzvednutí a odesílání hlasových a textových zpráv.
- Přijmout volání:**  
odpovědět na volání, určené jinému přístroji.
- Schůzka:**  
naprogramování času připomenutí schůzky.
- Zablokování systému:**  
zakázat externí volání a změnit programování.
- Průvodce:**  
programování, seznam funkcí...
- Nastavení:**  
nastavte kontrast, aktivujte nebo deaktivujte pípnutí, osvětlení...
- Výběr systému**
- Instalace**
- Manažer/sekretářka**
- Výběr jazyka**
- Nastavení vyzvánění**

## Funkce

Funkce	OmniPCX Office	OmniPCX Enterprise	Režim GAP
Popsané funkce závisí na konkrétním systému. Více informací získáte od správce nebo osoby, která systém nainstalovala.			
Všechny přijaté příchozí hovory Opakované vytáčení (Dlouze stisknout) Odeslat volbu Přepínání mezi dvěma odchozími voláními			
Přepínání mezi dvěma voláními, jedno nebo dvě příchozí volání			
Ignorování hovoru Ukončení hovoru			
Volání z osobního seznamu (Os.zkr.volba) Volání interního účastníka jménem (firemní seznam) Naprogramování osobního seznamu (Os.zkr.volba)			
Volání interního účastníka jménem (firemní seznam)			
Hovor z historie volání (V historii volání jsou uvedeny všechny příchozí, odchozí, zmeškané nebo nezodpovězené hovory)			
Seznam externích zmeškaných hovorů			
Seznam interních zmeškaných hovorů			
Čtení textových zpráv Odesílání textových zpráv			
Volání do hlasové schránky Odeslání hlasové zprávy jednomu účastníkovi / na seznam vysílací skupiny			
Upravte si vaši uvítací zprávu			
Přesměrovat volání.			
Přesměrování hovorů do hlasové schránky			
Různé druhy přesměrování			
Automatická zpráva, pokud telefon neodpovídá			
Nerušit Přesměrovat, pokud je linka obsazená.			
Zrušení všech přesměrování			
Vybrat typ hovoru k přeměrování			
Úprava vašeho osobního kódu			
Výběr jazyka			
Vybrat melodii			
Nastavení hlasitosti zvonění:			
Přístup k funkci vyzvánění a vibrací			
Auto.odpoved			
Číslo vašeho telefonu			
Programování buzení telefonem			
Zamčení telefonu			
Zamčení klávesnice			
osobní asistent			
Určit číslo pro přetečení / Zadání přiřazeného čísla / Standardní			
Přístup k nabídce nastavení sluchátka (Informace o zařízení,Zabezpečení, ...)			

## Funkce dostupné při komunikaci :

	Přístup k seznamům		Přesměrování hovorů do hlasové pošty
	Přepojení hovoru		Přidržit hovor pro ústřednu
	Přepnout na tónovou volbu		Zaparkovat externí hovor
	Střídavé volání		Délka a cena hovoru
	Sestavení konference		Další možnosti (Funkce závisí na konkrétním systému. )

## Režim GAP

Tento telefon vyhovuje standardu GAP a lze ho používat ve zjednodušeném režimu.

Popisy a kódy funkcí závisí na konkrétním systému.

Provoz telefonu závisí na tom, jestli je jednonílkový nebo vícenílkový. Pro více informací o této konfiguraci kontaktujte osobu zodpovědnou za vaši instalaci.

Další informace o používání telefonu v režimu GAP najdete v uživatelské příručce. .

## Nabíjení telefonní baterie

### Nabíjení telefonu v podstavci na stůl



Postavte telefon na podstavec. Připojte kabel USB k 5V zásuvce na stolním podstavci. Připojte druhý konec kabelu k adaptéru střídavého napětí. Připojte adaptér ke zdroji napájení.

### Nabíjení telefonu pomocí kabelu USB



Připojte kabel USB k zásuvce USB na telefonu. Připojte druhý konec kabelu USB k adaptéru střídavého proudu nebo ke konektoru USB na počítači.

## LED

- Svítící zelená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie je úplně nabitá.
  - Svítící červená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie se nabíjí.
- Nabíjejte telefon pravidelně. Telefon může být zapnutý i vypnutý. Nepoužíváte-li dlouho telefon a necháváte jej mimo nabíječku, vyjměte baterii a uložte ji zvlášť.

Doba nabíjení baterie je kratší než 3 hodiny..

Před výměnou baterie vypněte telefon .

