












Popis telefonu	
	<p>1</p> <p>Telefon zapněte/vypněte, uzamkněte nebo odemkněte a aktivujte pohotovostní režim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnout (dlouze stisknout) , • Vypnout (dlouhé stisknutí) , • Zamknout / odemknout telefon , • Pohotovostní režim (krátké stisknutí).
	<p>2</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Přijetí hovoru • Dlouhé stisknutí (funkce závisí na systému): Opětovné vytočení posledního čísla nebo přístup k seznamu posledních volaných čísel • Střídavé volání
	<p>3</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnout vyzvánění • Zavesit
	<p>4</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Návrat do předchozí nabídky • Vymazat jeden znak • Vymazání jednoho kompletního pole
5	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Přístup do MENU
6	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Přístup do MENU • Potvrdit • Navigace • Přístup k osobní rychlé volbě (Navigační klávesa dolů).
7	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • V nečinném stavu nebo v komunikačním režimu: Přístup k adresáři společnosti
8	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • V komunikačním režimu: Aktivace/deaktivace ztlumení zvuku K této klávese není v nečinném stavu přiřazena žádná funkce. • V komunikačním režimu: Aktivace/deaktivace reproduktoru
9	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • V nečinném stavu Přístup k funkci vyzvánění a vibrací
10	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Přístup k funkci DTMF během konverzace (Dlouze stisknout).
11	<p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svítící zelená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie je úplně nabitá. • Svítící červená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie se nabíjí. • Pomalu blikající žlutá: Událost telefonu, např. nepřečtená zpráva, zmeškaný hovor atd. • Rychle blikající žlutá: Příchozí hovor • Blikající červená: Mimo dosah signálu • Bliká, když je telefon připojený k nabíječce. Oznamuje stejný stav, jako když je telefon odpojen od nabíječky, s tou výjimkou, že mezi žlutými bliknutími svítí indikátor v závislosti na stavu nabití telefonu červeně nebo zeleně.

12	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5mm konektor typu jack pro náhlavní soupravu a údržbu
13	<ul style="list-style-type: none"> • Krátké stisknutí: Snížení hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru (4 kroky) nebo snížení hlasitosti reproduktoru během konverzace (8 kroků) • Dlouze stisknout: Aktivace/deaktivace ztlumení zvuku
14	<ul style="list-style-type: none"> • Krátké stisknutí: Zvýšení hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru (4 kroky) nebo zvýšení hlasitosti reproduktoru během konverzace (8 kroků) • Dlouze stisknout: Aktivace/deaktivace reproduktoru
15	<ul style="list-style-type: none"> • Spona k zavěšení telefonu na opasek sponu můžete sejmut a místo ní umístit kryt, který naleznete v balení telefonu.
16	<ul style="list-style-type: none"> • Konektor USB k nabíjení baterie a aktualizaci telefonu.
17	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím této klávesy rozsvítíte obrazovku telefonu ve stavu nečinnosti. • Pokud je tato funkce nakonfigurována, lze tuto klávesu použít k uzamčení telefonu nebo odeslání tísňového volání do alarmového serveru. Více informací získáte od správce.
18	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpět na hlavní stránku.
19	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Programovatelná tlačítka (tlačítka F1 a F2)
20	<p></p> <p>Tato klávesa bude mít jiný účinek v závislosti na tom, zda je zařízení v režimu vibrací nebo vyzvánění. Umožňuje rychlý přístup k úpravám efektu vibrování/zvonení. Viz část o klávese Zvuk.</p>

Nabíjení telefonní baterie

Nabíjení telefonu v podstavci na stůl

Postavte telefon na podstavec. Připojte kabel USB k 5V zásuvce na stolním podstavci. Připojte druhý konec kabelu k adaptéru střídavého napětí. Připojte adaptér ke zdroji napájení.

Pokud používáte duální nabíječku, vložte telefon do horní zásuvky.



Dokování telefonu pomocí kabelu USB

Připojte kabel USB k zásuvce USB na telefonu. Připojte druhý konec kabelu USB k adaptéru střídavého proudu nebo ke konektoru USB na počítači.

Telefon můžete také nabíjet pomocí libovolného rozhraní USB, například portu USB na počítači. Nabíjení ale trvá déle než nabíjení pomocí adaptéru střídavého proudu.



LED

- Aby bylo možné telefon Alcatel-Lucent 8242 DECT plně využívat, je třeba mít následující položky: baterii, adaptér střídavého/stejnoseměrného proudu, napájecí zdroj a kabel USB.
- Svítící červená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie se nabíjí.

Nabíjejte telefon pravidelně. Telefon může být zapnutý i vypnutý. Nepoužíváte-li dlouho telefon a necháváte jej mimo nabíječku, vyjměte baterii a uložte ji zvlášť.

Doba nabíjení baterie je kratší než 3 hodiny. Pokud telefon nabíjíte pomocí rozhraní USB jiného zařízení namísto pomocí adaptéru střídavého proudu, doba nabíjení je delší.

Ikony stavů	
Ikony stavů jsou zobrazeny na hlavním displeji a informují o stavu telefonu.	
	Stav baterie
	Přijaté zprávy ve hlasové schránce, texty požadavku na zpětné volání a nepřijaté volání
	Naprogramovaná schůzka
	Přesměrování aktivní
	Vibrační vyzváněno aktivní
	Zvonění zapnuto
	Zvonění vypnuto
	Kvalita radiosignálu
	Reproduktor je zapnutý (při konverzaci).
	Zvuk je ztlumený (při konverzaci).
	Úsporný režim je aktivován a používán (zelená).
	Je aktivován úsporný režim (šedá).
	Zmeškané hovory
Dodatečné informace jsou zobrazovány v přidavných pop-up menu na hlavním displeji, používáte-li navigační tlačítko:	

Ikony MENU	
MENU je přístupné z úvodního displeje stisknutím tlačítka OK. Umožňuje přístup ke všem funkcím, které váš systém nabízí. Všechny ikony jsou popsány za stavu, kdy nejsou zvolené. Ikony se po zvolení zobrazí fialově.	
	Seznamy: Správa osobního seznamu a přístup k podnikovému seznamu.
	Opakovaná volba: Volání posledního vytočeného čísla.
	Historie volání
	Přesměrovat Přesměrování hovorů na jiné číslo
	Vyzvednutí a odesílání hlasových a textových zpráv.
	Odpověď na volání, určené jinému přístroji.
	Naprogramování času připomenutí schůzky.
	Zámek: Zamk./odemk. sadu.
	Přístup ke konfiguraci služeb telefonu (přiřazení, přetečení, heslo, jméno, číslo atd.)

	Nastavení: Otevře obecná nastavení telefonu (zvuk kláves, úsporný režim, upozornění nabíječky, programování kláves F1 a F2 atd.).
	Manažer/sekretářka
	Jazyk: Volba jazyka
	Zvonění: Nastavení vyzvánění
	Kalendář: Otevře kalendář.
	Nabídka nastavení alarmu.
	Poskytuje přístup ke službám pro potvrzení alarmu.

Linkové ikony	
	Odeslat volbu
	Přijetí hovoru
	Podržené volání
	Přístup k seznamům
	Přepojení hovoru
	Přepnout na tónovou volbu
	Sestavení konference
	Přesměrování hovorů do hlasové pošty
	Přidržet hovor pro ústřednu
	Zaparkovat externí hovor
	Délka a cena hovoru
	Další možnosti (Funkce závisí na konkrétním systému.)

Funkce	
Všechny přijaté příchozí hovory	
Opakované vytáčení (dlouhým stisknutím)	
Odeslat volbu	
Přepínání mezi dvěma odchozími voláními	
Ignorování hovoru	
Ukončení hovoru	

Vytáčení čísel z osobního adresáře (PersSpDial) Výběr volaného účastníka dle jména (firemní adresář) Naprogramování osobního seznamu (Os.zkr.volba)	
Hovor z historie volání (V historii volání jsou uvedeny všechny příchozí, odchozí, zmeškané nebo nezodpovězené hovory)	
Seznam externích zmeškaných hovorů	
Seznam interních zmeškaných hovorů	
Čtení textových zpráv Odesílání textových zpráv	
Prohlížení hlasové schránky Odesílání hlasové zprávy jednomu účastníkovi / na seznam vysílací skupiny	
Přesměrování hovorů na jiné číslo	
Přesměrování hovorů do hlasové schránky	
Různé druhy přesměrování	
Automatická zpráva, pokud telefon neodpovídá	
Nerušit	
Zrušení všech přesměrování	
Úprava vašeho osobního kódu	
Volba jazyka	
Volba melodie	
Nastavení hlasitosti zvonění:	
Přístup k funkci vyzvánění a vibrací	
Vaše telefonní číslo	
Programování buzení telefonem&tab	
Uzamčení funkcí na terminálu	
Určit číslo pro přetečení Zadání přiřazeného čísla	
Přístup k nabídce nastavení telefonu (Informace o zařízení , Coverage warning , Security , ...)	